

# Dopomat

## Интенсивное средство для уборки поломоечными машинами

### Свойства

Интенсивное и быстродействующее средство предназначено, в первую очередь, для уборки поломоечными машинами. Способствует хорошему смачиванию поверхности, не пенится, высыхает, не оставляя разводов. Эффективно удаляет типичные для промышленных объектов масляные и жировые загрязнения, а при высокой концентрации снимает также защитные плёнки, в т.ч. и восково-эмульсионные.

### Состав

(в соответствии с 648/2004/EC)

Неионные ПАВ 5-15%, водорастворимый растворитель, комплексообразователи, ароматические вещества (Limonene).

Показатель pH (в концентрате): ок. 10

Показатель pH (в растворе): ок. 8,5

### Области применения

Применяется для повседневной, интенсивной и послестроительной уборки твёрдых водостойких полов из натурального или искусственного камня (гранит, кварцит, мрамор, клинкер, керамическая плитка, бетонный камень), бетонных и эпоксидных наливных полов, а также для послестроительной и интенсивной уборки эластичных полов (линолеум, резина, ПВХ, полиолефин).

Не применять на полах, защищённых полимерными покрытиями!



### Применение

#### Повседневная уборка

(ручная / влажная механизированная):

В зависимости от степени загрязнённости 50-80 мл на 8 л холодной воды.

#### Интенсивная уборка:

100-300 мл на 8 л холодной воды.

Равномерно распределите раствор по полу, обработайте щёткой или падом, соберите грязную воду, вымойте пол чистой водой.

#### Послестроительная уборка:

1-2 литра на 8 л холодной воды.

Равномерно распределите раствор по полу, обработайте щёткой или падом, соберите грязную воду, вымойте пол чистой водой.

Уборка поло-  
моечными  
машинами /  
Уборка про-  
мышленных  
предприятий

### Расход на 1 кв. метр

Повседневная уборка (ручная / влажная механизированная): 1-2 мл

Интенсивная уборка: 2-4 мл

Послестроительная уборка: 60 мл

GHS 07, Внимание (в концентрате);

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. P280 Пользоваться средствами защиты глаз.

P305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308/313 ВЕЛ В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу.

Только для профессионального использования!

### Упаковка

Канистра 10 л

Арт. № 10 01 10

